



## INTERCOM HF PROGRAMMATION DES EMETTEURS CEINTURE

Déprogrammer les émetteurs ceinture associés à une centrale Intercom HF

1. Eteindre tous les émetteurs ceinture programmés pour une centrale ainsi que la station.
2. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton REGISTER sur la centrale jusqu'à ce que la centrale bip.
3. Si la procédure est OK la centrale bip toutes les 10 secondes
4. Si la procédure rate éteindre la centrale et recommencer (voir point 1)
5. Eteindre la centrale

Programmer les émetteurs ceinture pour une centrale

1. Allumer la centrale
2. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton REGISTER pendant 6 secondes jusqu'à ce que le Led de programmation libre suivant s'allume
3. Sur l'émetteur #1 appuyer sur les boutons Volume UP et DOWN et les maintenir enfoncés en allumant.
4. Si la procédure est OK la centrale et les émetteurs bipent et le Led de programmation (Register) s'allume. Le Led des émetteurs flashe confirmant que c'est OK (si la procédure rate, recommencer voir point 1)
5. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton Programmation (Register) pendant 6 secondes jusqu'à ce que le Led de programmation libre suivant s'allume
6. Sur l'émetteur #2 appuyer et maintenir enfoncés les boutons Volume UP et DOWN en allumant. Confirmer la programmation et le Led flashe.
7. Répéter les étapes 2-3 pour les émetteurs #3 et #4
8. Vérifier le système en faisant un appel CALL sur chaque émetteur ceinture et confirmer la programmation, le led ID flashe sur cet émetteur ceinture #